

Fiche de poste

Désignation du poste :	Découpe laser	
Marque :	Trotec Speedy 300	
Caractéristiques :	Vitesse chariot Maximale 10 000 mm/mn Puissance Laser : 60 Watts classe 4 Zone d'usage : 740 mm x 438 mm	
Lieu d'installation	Zone B	
En cas d'urgence : - Pompiers : 112 SAMU : 15		
Consignes générales : <ul style="list-style-type: none"> - Mettre en marche le ventilateur avant d'engager une découpe/gravure avec la machine - Chaque blessure doit être immédiatement soignée puis signalée à un des personnels. - Avoir participé à l'initiation de la machine est un pré-requis avant toute utilisation. - Avoir consulté la « procédure incendie découpe laser est un pré-requis. - en cas d'anomalie : éteindre le ventilateur. Un extincteur CO ² (feu d'origine électrique) est à disposition dans la « Zone A » en face des escaliers.		
Equipement de protection individuel obligatoire : Aucun		
Consignes à respecter : <ul style="list-style-type: none"> - N'utilisez pas de matériaux métalliques ou contenant des Halogènes (Chlore, Fluor, Brome ...) - Eteindre l'alimentation du laser avant toute ouverture du capot - Ne regardez pas directement le point de combustion lors de l'usinage. - Ne touchez pas le chariot lorsqu'il est en mouvement. - Attendre 30 secondes avant d'ouvrir le capot (extraction d'air) 		

Cette machine ne doit pas rester sans surveillance lorsqu'elle fonctionne