

# Montage de l'encodeur

**Matériel :** moteur, pièce support, vis M3 (+ un écrou si besoin), 2 x Vis M1.6, encodeur et roue codeuse

**Etapas :**

1. Placer la pièce support sur le moteur, la serrer avec la vis M3 (et l'écrou si besoin)
2. Placer la roue codeuse sur l'axe du moteur et serrer la vis située sur le côté
3. Placer l'encodeur sur la pièce support, broches vers le haut en s'aidant des trous oblongs pour la mise en position.
4. Régler correctement la position de l'encodeur et le visser avec les vis M1.6