

INCLUEDO - FAQ

Les prises connectées ne répondent plus lorsque je les active depuis la tablette ?

- Débranchez et rebranchez-les quelques secondes plus tard
- Vérifiez qu'elles apparaissent bien dans l'app MEROS
- Vérifiez que lorsque vous appuyez manuellement sur le bouton, le mécanisme fonctionne, si c'est le cas, débranchez à nouveau puis relancer la manip'

Les Leds dans la salle 4 et 5 sont rouge figés ou clignotants ?

Il se peut que les LEDS se déconnectent de temps en temps et perde le réglage initial

Pour modifier le pattern présent dans les leds il faut

- se rendre sur l'app Smartlife depuis la Tablette Ipad
- Cliquer sur la LED que vous souhaitez modifier
- Puis choisir le bon pattern
- La LED devrait être à nouveau configurée

Le Son partant de la tablette ne se déclenche pas sur l'enceinte INCLUEDO - GLOBAL ?

- L'enceinte est-elle allumée ?
- Si c'est en jeu, il est capital de laisser l'enceinte branchée sur secteur pour ne pas activer le mode veille
- Vérifier que le bluetooth de la tablette est bien activé
- Dans le cas où aucune de ces possibilités fonctionnent :
 - Aller dans les paramètres Bluetooth
 - Cliquez sur INCLUEDO - GLOBAL
 - Cliquez sur OUBLIER L'APPAREIL
 - Configurer l'appairage Bluetooth une nouvelle fois

Un des tableaux dans la salle de serveur ne s'allume pas lorsque l'énigme est résolue ?

Voir directement avec Pierre du FabLab

Comment mettre en marche les MP3 ?

- En dessous il y a un petit bouton sur lequel appuyer afin d'allumer le MP3
- Autrement le mode veille s'enlève via le bouton le plus en haut sur le côté gauche

L'enceinte JBL GO ne fonctionne pas lorsque j'active le son depuis le telephone bleu ?

- L'enceinte est-elle allumée ?
- Verifier que le bluetooth du telephone est bien activé
- Dans le cas ou aucune de ces possibilités fonctionnent :
 - Aller dans les parametres Bluetooth
 - Cliquez sur JBL GO 4
 - Cliquez sur OUBLIER L'APPAREIL
 - Configurer l'appairage Bluetooth une nouvelle fois